TR300 V1
Pairing (Verbindung Funkfernbedienung mit Fällkeil)

forstreich maschinenbau

1 Milwaukee-Akku frisch aufstecken (Danach sollte unverzüglich – innerhalb 1-2 Sekunden- mit Schritt 2. begonnen werden)

2 3x im Sekundentakt Wipp-Taster am Gehäuse in Bewegungsrichtung „Vorne“ tippen
(ohne dass sich der Keil bewegt)

3 3x im Sekundentakt Wipp-Schalter am Gehäuse in Bewegungsrichtung „Hinten“ tippen
(ohne dass sich der Keil bewegt)

4 3 Sekunden warten

5 Auf der Fernbedienung alle Tasten außer der roten Stopp-Taste drücken (gleichzeitig)

6 2 Sekunden warten

7 Auf der Fernbedienung alle Tasten außer der roten Stopp-Taste drücken (gleichzeitig)

Jetzt muss man das Relais „klicken“ hören beim Drücken der Start / Stopp Tasten auf der Fernbedienung
► Falls nicht: Schritte 1 - 7 wiederholen